

D8 sériová data

zapojení a kontrola

2014/10/1

Nastavení výstupních sériových dat z D 8 (hnědý konektor) proved'te v:
SE5000 HL.menu
 : Cti vsechna dat

SE5000 HL.menu
 : Zmenit data

Enter a nalistujeme

Seriova data vys

Enter

a provedeme výběr a)ZAKAZAT

b)UVOLNIT SRE – pro nové typy vozidel s komunikací s digitálním tachografem

c)UVOLNIT2400 – pro starší typy vozidla pro komunikaci s analogovým tachografem

pro nastavenou hodnotu SRE nebo 2400 jsou rozdílná výstupní data.

Zapojení pro kontrolu výstupních dat:

Konektor D tachografu, kabel (CABLE F typ 7780986) propojit s kabelem (CABLE typ 7780989) a MK II.

Programátor propojen pomocí kabelu (typ 7780810) s programovacím rozhraním tachografu



V hlavním menu nalistujeme

SE5000 HL.menu
 : Seriova data

Enter

Typ
Typ = SE5000

a pokračujeme kontrolou všech výstupních dat: datum, čas, pracovní stavy, Řidič 1 stav atd.

V případě nejasností zavolat na 603 876 554.

Ing. Karel Jelínek